

2165 KULLANMA KLAUVUZU

Saatin özellikleri

- 1-Saat
- 2-20 telefon hafızası
- 3-5 farklı zaman alarmı
- 4-Kronometre
- 5-Zemin aydınlatmalı ekran
- 6-10 bar su geçirmezlik
- 7-Darbelere dayanıklılık

1-Saat ve Tarihin ayarlanması

Saat konumunda iken (A) butonuna birkaç saniye basıp bekleyin saniye yanıp sönmeye başlayacaktır, saniyeyi(D)butonundan sıfırlayabilirsiniz. (C) butonuna basıp saatin yanıp sönmelerini sağlayabilirsiniz tekrar (D) veya (B) butonundan saatinizi ayarlayabilirsiniz.Tekrar (C) butonuna basarak (B) ve (D) butonlarından dakikayı,sonra yılı,sonra,ayı,daha sonrada, Günü ayarlayabilirsiniz.Son olarakta (B) ve (D)butonlarından ekrandaki istediğiniz figürü secebilirsiniz.(Bu figür yalnızca (L) butonuna basıldığında hareket edecektir.) Tekrar (A) butonuna basıp ayar işleminizi bitiriniz.

2- Telefon hafızasına kayıt girilmesi

(C) Butonu ile telefon hafıza bölümüne geliniz.(A) butonuna birkaç saniye basıp bekleyiniz.Üst kısımdaki isim hanesinde yanıp sönen bir çizgi çıkacaktır.(B) ve (D) butonlarından seçmiş olduğunuz isim,in ilk harfini yazabilirsiniz.Daha sonra (C) butonuna basarak ikinci harfi ve sırayla sekiz harfe kadar diğer harfleri yazabilirsiniz.Sekizinci harften sonra alt bölümde bulunan rakamlar hanesine geçerek, en fazla oniki rakamlık telefon numaranızı (B) ve (D) butonlarını kullanarak yazabilirsiniz. İşlem bitikten sonra (A) butonuna basarak yazdığınız isim ve telefon numarasını hafızaya alınız. İkinci ismi ve telefonu saatinize kaydetmek için birinci kişiyi hafızaya aldıktan sonra (D) ve (B) butonları ile boş bir kayıt ekranı secip aynı şekilde kayıt yapabilirsiniz.Telefon hafızasına en fazla 20 isim ve telefon kaydedebilirsiniz

3-Zaman alarmının ayarlanması

(C) Butonu ile alarm bölümüne geliniz. (A) butonuna basıp bekleyiniz saat yanıp sönmeye başlayacaktır (B) ve (D) butonları ile saati daha sonra aynı şekilde dakikayı daha sonrada sıra ile ay, gün, ve tarihi, ayarlayabilirsiniz.Ekranın üst köşesinde bulunan değişik figürlerden birini seçebilirsiniz. (A) butonuna basarak işlemi bitirebilirsiniz.Eğer alarm bölümündeki tarihi boş bırakırsanız hergün ayarladığınız saatte alarm çalar eğer tarih girerseniz yılda bir defa ayarladığınız tarihte alarm çalar.Diğer alarmları ayarlamak içinde (B) ve (D) butonlarına basarak farklı bir alarm bölümünü seçip sırayla diğer alarmları ayarlayabilirsiniz.Saatinizin alarmı 5 farklı zamana ayarlanabilir

4-Kronometrenin kullanımı

(C) Butonu ile kronometre bölümüne geliniz.Başlatmak için (D) butonuna basınız durdurmak için veya geçen zamanı ölçmek için tekrar (D) butonuna basınız,kronometreyi sıfırlamak için (B) Butonuna basınız.