

**Saati Ayarlamak İçin**

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda iken, tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Tepeyi, saatin işleyiş yönünde döndürünüz. Dakika ibresini önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getirip sonra tekrar ayarlamak istediğiniz zamana geri getiriniz.
  - AM ve PM ayarına dikkat ederek ayarlama yapınız.
3. Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

**Gün Ayarı İçin**

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinizden uzağa doğru (resimde gösterildiği gibi) çevirerek gün ayarını yapınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
  - Saat 9:00 p.m ile 1:00 a.m arasında iken gün ayarı yapmayınız.

**24 Saat İbresini Ayarlamak İçin**

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinize doğru çevirerek (resimde gösterildiği gibi) 24 saati ayarlayınız.
  - 24 saat ibresini akrep ve yelkovanın gösterdiği saatten farklı bir saate de ayarlayabilirsiniz.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.



- Geçen Zaman halkası olan saatler için  
Saatinizdeki geçen zaman ibresini ▼ işareti yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız.  
Belirli bir zaman geçtikten sonra geçen zaman halkasındaki yelkovanın işaret etmekte olduğu noktaya bakınız.  
Bu geçen zamandır.



Geçen zaman halkası

- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi resimde gösterilen yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir. Vidasını gevşetmeden tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Bu su rezistanslı modeller, tepenin vidası gevşekken su geçirirler. Bu yüzden herhangi bir ayarlama yaptıktan sonra hemen tepeyi geri itip vidasını sıkıştırınız.



ERSA®