


### Zamanı Ayarlamak İçin

- Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
  - Bu arada saniye 12 pozisyonuna gelir ve durur.
- Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Tepeyi saat yönünde çeviriniz. Dakika ibresini saati ayarlamak istediğiniz zamanın önce, 5 dakika kadar ilerisine getirip, sonra ayarlamak istediğiniz zamana geri getiriniz.
  - Zamanı AM ve PM farkına dikkat ederek ayarlayınız.
- Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

### Günü Ayarlamak İçin

- Tepeyi ilk klik sesine kadar dışarı çekiniz.
- Tepeyi çevirerek gün ayarını yapınız.
- Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
  - Gün ayarını 9:00 p.m ile 1:00 a.m arasında değiştirmeyiniz (aksi halde gün ayarı ertesi gün değişmez).

### Kronometrenin Kullanımı




\* Bu ibre sağa ve sola hareket ederek ilk 60 saniye boyunca 1/20 saniye sayımını gösterir.

Kronometre sayesinde geçen zamanı 11 saat, 59 dakika, 59.95 saniyeye kadar ölçebilirsiniz.

### Geçen Zamanı Ölçmek İçin

- A ya basarak kronometreyi başlatınız.
- A ya basarak kronometreyi durdurunuz.
  - Kronometre işlemini tekrar A ya basarak kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz. Kronometrenin 1/20 saniye ibresi ilk 60 saniye boyunca sağa ve sola hareket ederek 1/20 saniye sayımını gösterir.
- Geçen zamanı kontrol ediniz.
  - Aşağıda 37.80 saniyelik geçen zaman örneği verilmektedir.



• B ye basarak kronometreyi sıfırlayabilirsiniz. Kronometrenin 1/20 saniye ibresinden zaman işleyişinin saniye ibresine dönmek için (halî hazırdaki saniye sayımını gösterir) tekrar B ye basınız. Böylece zaman işleyiş moduna dönersiniz.

**Not:**

- Kronometrenin ayarlarını tepe ilk veya ikinci klikte iken uygulamayınız. Eğer bu şekilde iken bir tuşa basarsanız, tepenin çevrilmesine ve olağan zaman ve gün ayarlarınızın değişmesine neden olursunuz.
- Eğer başlama pozisyonunda kronometrenin saniye ibresi ve 1/20 saniye ibresi yanlış ise aşağıdaki prosedürü kullanarak kronometre sıfırladığında kronometrenin saniye ibresinin saatin 12 pozisyonunu, 1/20 saniye ibresinin ise 0'ı göstermesini sağlayınız.

### Kronometre İbrelerinin Yerlerini Ayarlamak İçin

- Kronometreyi B ye basarak sıfırlayınız ve kronometrenin saniye ibresinin ve 1/20 saniye ibresinin yerlerini kontrol ediniz.
- Tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
- Kronometrenin saniye ibresini hareket ettirmek için A ya basınız.
- Kronometrenin 1/20 saniye ibresi doğru yeri gösteriyorsa 5. basamağa atlayınız. Kronometrenin 1/20 saniye ibresi yanlış yeri gösteriyorsa B ye basarak kronometrenin 1/20 saniye ayarını düzeltiniz.
- İstediğiniz düzeltmeyi yaptıktan sonra, tepeyi normal pozisyonuna itiniz.
  - Not; tepeyi dışarı çekmek aynı zamanda saniye ibresinin ilerlemesini durdurur. Yukarıdaki prosedürü uyguladıktan sonra zaman işleyişini tekrar ayarlayınız.

- Geçen Zaman Halkası olan saatler için Geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresinin işaretini göstereceği yere getiriniz. Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin geçen zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız. Bu geçen zamanı gösterir.



Geçen Zaman Halkası

- Bazı su rezistansı olan modellerde tepe vidalıdır. Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir.
- Bu çeşit tepelerde tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Öte yandan bu saatlerin tepenin vidasını gevşetildiğinde su rezistansı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar değişikliği yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

