


• Saati Ayarlamak İçin
• Alarm Kadranının ve Kronometre İbrelereinin Pozisyonlarını Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonundayken tepeyi ikinci klik sesine kadar dışarı çekerek saniye ibresini durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibrelere ayarlayınız. Tepeyi ibrelere saatin çalışma yönünde ilerleterek çeviriniz. Dakika ibresini önce, ayarlamak istediğiniz zamanın 4 ya da 5 dakika öncesine getirip sonra gerçek zamana ayarlayınız.
 - AM ve PM arasındaki farkı dikkate alarak zaman ayarınızı yapınız.


3. Alarm kadranını gerçek zamana ayarlamak için (B)yi kullanınız.
 - Her (B)ye basışınızda alarm zamanı 1 dakika artar.
 - (B)yi basılı tutarsanız alarm zamanı çok daha hızlı ayarlanır.
4. Alarm kadranını ayarladıktan sonra iki saniye boyunca (A)yi basılı tutunuz.
 - Bu durumda kronometrenin yelkovani otomatik olarak bir dönüş yapacaktır.
5. Kronometrenin yelkovani 60'ta durduğunda (12 saat), 6. basamağa atlayınız.
 - Eğer kronometrenin yelkovani durduğunda 60'ı (12 saat) göstermiyorsa (B)yi kullanarak ayarlama yapınız.
 - (B)ye her basışınızda, ibreyi 1 dakika ilerletir.
 - (B)yi basılı tutarsanız kronometre çok daha hızlı ayarlanır.
6. Kronometre ibrelere ayarladıktan sonra iki saniye boyunca (A)yi basılı tutunuz.
 - Bu durumda kronometrenin 1/5-saniye ibresi otomatik olarak bir dönüş gerçekleştirecektir.
7. Kronometrenin 1/5-saniye ibresi saatin 12 pozisyonunda durduğunda 8. basamağa atlayınız.
 - Eğer kronometrenin 1/5-saniye ibresi durduğunda saatin 12 pozisyonunu göstermiyorsa (B)yi kullanarak ibrenin pozisyonunu ayarlayınız.
 - (B)ye her basışınızda ibre, 1/5 saniye ilerler.
 - (B)yi basılı tutarsanız ibreler çok daha hızlı hareket eder.
8. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Günü Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinizden uzağa doğru çevirerek (resimdeki okla gösterilen yöne) gün ayarı yapınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
 - Halihazırda gün ayarı 9.00 p.m ile 1.00 a.m arasında dayken gün ayarı yapmayınız.



Alarmın Kullanımı



Alarmın akrebi — Alarmın yelkovani

Bir alarm açıldığında, alarm zamanına ulaşan saat 29 saniye boyunca alarm çalar.

- Alarm zamanını halihazırda saatten en fazla 12 saat ileriye yapabilirsiniz.
- Sadece tek bir Günlük Alarm ayarlayabilirsiniz..

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. (B)yi kullanarak alarm zamanını ayarlayınız. (B)ye her basışınızda alarm zamanı bir dakika ileri gider. (B)yi basılı tutarak ibrelere yüksek hızda hareket ettirebilirsiniz.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Çalan Alarm Sesini Susturmak İçin


Çalmaya başlayan alarmı susturmak için herhangi bir tuşa basmanız yeterlidir.

- Alarm çaldıktan sonra, alarm kadranları halihazırda saati gösterecek şekilde geri dönerler.

Daha Önce Ayarlanan Alarmın İptal Edilmesi

1. İkinci klik sesini duyana dek tepeyi dışarı çekiniz.
 - Böylece alarm kadranı, otomatik olarak halihazırda saati gösterecek şekilde geri döner.
2. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Kronometrenin Kullanılması



Kronometrenin yelkovani — Kronometrenin 1/5-saniye ibresi

Kronometre sayesinde geçen zamanı 59 dakika, 59.80 saniyeye kadar ölçebilirsiniz.

Kronometre İle Geçen Zamanın Ölçülmesi


Geçen Zaman

(A) Başlat → (A) Durdur → (A) Tekrar Başlat → (A) Durdur → (B) Sil

Ayrı Zaman

(A) Başlat → (B) Ayır → (B) Ayrımı Bırak → (A) Durdur → (B) Sil

- Zaman İşleyişindeki saniye ibresi, güç düşük olduğunda 2-saniyelik artışla işler.
- Geçen zaman halkası olan saatler için Geçen zaman halkasını ▽ işareti dakikayı gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir zaman geçtikten sonra geçen zaman halkası üzerinde dakika kolunun gösterdiği yere bakınız. Geçen zaman, halkada görünürdür.



Geçen zaman halkası

- Bazı su rezistansı olan saatlerde tepenin vidalı kılıdı vardır.
- Bu modellerde, tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterildiği yönde çevirerek vidasını gevşetiniz. Zorlayarak tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Öte yandan bu saatlerin, tepenin vidası gevşek olduğunda su rezistansı olmadığını unutmayınız. Herhangi bir ayar yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

