

Zamanı Ayarlamak İçin

1. Tepeyi, saniye ibresi saatin 12 pozisyonuna geldiğinde ikinci klik sesine dek dışarı çekin, böylece saniye ibresi duracaktır.
2. Tepeyi çevirerek zamanı ayarlayın. Yelkovani, önce ayarlamak istediğiniz zamanın dört ya da beş dakika sonrasına getirip, daha sonra geri çekerek normal zamana getiriniz.
 - AM ve PM arasındaki farka dikkat ederek zamanı ayarlayınız.
3. Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Gün İbresini Ayarlamak İçin

1. Tepeyi birinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinizden uzağa doğru çevirerek (yandaki resimde gösterilen yöne) gün ayarını yapınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.
 - Halihazırdaki saat 9:00pm ile 2:00 am arasındayken gün ayarını değiştirmeyiniz.

24-Saat İbresini Ayarlamak İçin

1. Tepeyi birinci klik sesine dek dışarı çekiniz.
2. Tepeyi kendinize doğru çevirerek (yandaki resimde gösterilen yöne) 24 saat ayarını yapınız.
 - 24 saat ibresini akrep ve yelkovani ayarladığınız zamandan başka bir zamanı göstermesi için de ayarlayabilirsiniz.
3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

- Geçen zaman halkası olan saatler için;
Geçen zaman halkasını ▽ işareti yelkovani gösterecek şekilde ayarlayınız.
Biraz zaman getikten sonra, geçen zaman halkasındaki yelkovanın gösterdiği noktayı okuyunuz, bu geçen zamandır.



- Bazı su rezistanslı modellerde, tepe vidalıdır.
- Bu modellerde, tepeyi dışarı çekmeden önce, resimde gösterilen yönde çevirerek vidayı gevşetmeniz gerekir. Tepeyi zorlayarak dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Öte yandan tepenin vidasının sıkışık olmadığı zamanlarda bu saatlerin su rezistanslı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

