

Saati Ayarlamak İçin (Zaman İşleyişi)

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde, tepeyi 2. klik sesine dek dışarı çekerek saniye ibresini durdurunuz.

2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. İbreleri saatin işleyiş yönünde hareket ettirmek için tepeyi çeviriniz. Yelkovanı önce ayarlamak istediğiniz dakikanın 4-5 dakika ilerisine getirip sonra olması gereken dakikaya geri çekiniz.

- AM ve PM ayarına dikkat ederek doğru saat ayarlamasını yapınız.

3. Zaman işleyişini tekrar başlatmak için tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

Gün Ayarı Yapmak İçin

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.

2. Tepeyi saatin işleyiş yönünün tersine çevirerek günü ayarlayınız. (resimdeki yönde)

3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

- Gün ve tarih ayarını 9:00 p.m. ve 2:00 a.m arasında yapmayınız.

24 Saat İbresini Ayarlamak İçin (İkili Zaman)

İkili zaman sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de izleyebilirsiniz (24-saat ibresi).

1. Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.

2. Tepeyi kendinize doğru (resimde gösterilen yönde) çevirerek 24 saat ibresini (ikili Zaman) ayarlayınız.

3. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

- Geçen Zaman halkası olan saatler için:
Geçen zaman halkasındaki işaretini ▽ yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız. Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın işaret ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı okuyunuz.
Bu, geçen zamanı gösterir.



Geçen zaman halkası

- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yöne çevirerek tepenin vidasını gevşetmek gerekir. Vidayı gevşetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistansı olmadığını da unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip vidasını sıkıştırınız.



ERSA®