

## DQ-750

### MASA ÜSTÜ SAATİ KULLANIM KILAVUZU

- Saatinizin şekli örnek resimlerde gösterilenden farklı olabilir.

#### SAATİ AYARLAMAK İÇİN

1. Seçici ibreyi **TM SET**'e getiriniz. Böylece ekrandaki saat ve dakika haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Saat hanelerindeki rakamı arttırmak için **HOURL** tuşuna, dakika hanelerindeki rakamı azaltmak için **MIN** tuşuna basınız. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandıracaktır.
  - Saniyeler görüntülenmiyor olsa da **HOURL** ya da **MIN** tuşuna bastığınızda saniye hanelerindeki rakam 00 sıfırlanacaktır.
3. Saati ayarladıktan sonra ibreyi **NORMAL** durumuna getiriniz.
  - 12/24 saat formatını seçmek için **12/24** tuşuna basınız.

#### TARİHİ AYARLAMAK İÇİN

1. Seçici ibreyi **DATE SET**'e getiriniz. Böylece ekrandaki yıl, ay ve gün haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Ay hanelerindeki rakamı arttırmak için **MONTH** tuşuna, gün hanelerindeki rakamı arttırmak için **DATE** tuşuna ve yıl hanelerindeki rakamı arttırmak için **YEAR** tuşuna basınız. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandıracaktır.
3. Tarihi ayarladıktan sonra ibreyi **NORMAL** durumuna getiriniz.
  - Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre otomatik hesaplanarak görüntülenecektir.
  - Tarih ayarını 1 Ocak 1990 ile 31 Aralık 2030 arasında yapabilirsiniz.

#### TERMOMETRE FONKSİYONU

- Saatinize yerleştirilmiş olan termometre fonksiyonu ısıyı ölçer ve ölçülen değeri ekranda gösterir. Görüntülenen ısı birimini Celsius (°C) ya da Fahrenheit (°F) olarak seçebilirsiniz.
- +70.0° C (+158.0°F) üzerindeki ısılarda ekranda **HI** (yüksek) ve -19.5°C (3.0°F) altındaki ısılarda ekranda **LO** (düşük) göstergeleri bulunur.

#### Celsius ile Fahrenheit Arasında Seçim Yapmak İçin

- Celsius (°C) ya da Fahrenheit (°F) arasında seçim yapmak için °C/°F tuşuna basınız.

#### ALARMIN KULLANIMI

Saatinizde uyuya kalma durumunuzda sizi uyandıran bir Uyku Alarmı fonksiyonu bulunmaktadır.

#### Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Seçici ibreyi **AL SET**'e getiriniz. Böylece hâlihazırdaki alarm zamanı ayarınız ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.
  - **ALARM** göstergesi de ekrana gelecektir.
2. Saat hanelerindeki rakamı arttırmak için **HOURL** tuşuna, dakika hanelerindeki rakamı azaltmak için **MIN** tuşuna basınız. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandıracaktır.

3. Alarm zamanını ayarladıktan sonra ibreyi **NORMAL** durumuna getiriniz.

### Alarmı Açıp Kapatmak İçin

Seçici ibreyi **SNOOZE** (SNZ göstergesi) ya da **AL ON** pozisyonuna getirerek alarmı açabilirsiniz. Alarmı kapatmak için ise seçici ibreyi **AL OFF** durumuna getiriniz.

### Normal Alarmı Kullanmak İçin

1. Alarm zamanını ayarlayınız ve seçici ibreyi **AL ON** durumuna getiriniz.
  - Böylece ekranda (((•))) göstergesi belirecektir.
2. Ayarladığınız alarm zamanına gelindiğinde alarm çalmaya başlayacaktır. Alarm, siz onu **SNOOZE/LIGHT** tuşuna basarak susturmazsanız yaklaşık 1 dakika boyunca çalacaktır.

### Uyku Alarmını Kullanmak İçin

1. Alarm zamanını ayarlayınız ve seçici ibreyi **SNOOZE (SNZ)** durumuna getiriniz.
  - Böylece ekranda **SNOOZE** (((•))) göstergesi belirecektir.
2. Ayarladığınız alarm zamanına gelindiğinde alarm çalmaya başlayacaktır. Alarm, siz onu **SNOOZE/LIGHT** tuşuna basarak susturmazsanız yaklaşık 1 dakika boyunca çalacaktır.
3. **SNOOZE/LIGHT** tuşuna basmanızdan yaklaşık 5 dakika sonra alarm tekrar çalmaya başlayacaktır.
4. Eğer seçici ibreyi **AL OFF** durumuna getirerek alarmı kapatmazsanız 2 ve 3. Basamaklarda anlatılanlar tekrar edecektir.
  - İstedığınız zaman seçici ibreyi **AL OFF** durumuna getirerek alarmı kapatabilirsiniz.

### Hâlihazırda Ayarlı Olan Alarm Saatini Görmek İçin

1. Seçici ibreyi **NORMAL** durumuna getiriniz.
2. **hour** ya da **MIN** tuşuna basarak hâlihazırda ayarlı olan alarm zamanını görüntüleyiniz.

### Alarmı Kontrol Etmek İçin

1. Seçici ibreyi **NORMAL** durumuna getiriniz.
2. **hour** ve **MIN** tuşlarına aynı anda basarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

### EKRANI AYDINLATMAK İÇİN

**SNOOZE/LIGHT** tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

### PİL DEĞİŞİMİ

Ekrandaki yazılan okunması zorlaştığında ya da ekran tamamen karardığında pil değişimi yapınız.

1. Pil haznesinin kapağını hafifçe bastırarak > işaretinin gösterdiği yöne doğru kapağı kaydırınız ve kapağı açınız.
2. Eski pilleri çıkartınız.
3. Yeni pilleri takınız. Pilin pozitif (+) ve negatif (-) yönlerinin doğru tarafa denk geldiğinden emin olunuz. Pillerin yanlış yöne doğru takılması durumunda akabileceğini ve saatinize zarar verebileceğini unutmayınız.

4. PİL haznesinin kapađını yerine takınız.

## **ÖZELLİKLER**

**Normal Isıda Saat Güvenilirliđi:** Ayda +- 60 saniye

**Takvim Sistemi:** 1990 ile 2030 arasında daha önceden programlanmış otomatik takvim özelliđi

**Termometre Fonksiyonu:** Ölçüm Aralığı: -19.5° C ile +70.0° C (-3.0°F ile +158°F)

**Uyku fonksiyonlu Günlük alarm**

**Pil Ömrü:** Yaklaş. 1 yıl (her gün 2 dakikalık alarm, her gün 3 saniyelik arka ışık kullanımı)

**Pil:** PQ-15: İki adet AAA boyutlu pil (Çeşit: R03/UM-4)

DQ-750: İki adet AA boyutlu pil (Çeşit: R6P/SUM-3)

**Uygun Çalışma Aralığı:** 0°C ile 40°C arası (32°F ile 104°F)